Mode d’emploi – Caméra de surveillance IP

CAMÉRA DE SURVEILLANCE EN DIRECT
WIFI OU ETHERNET
Capteur de mouvement intelligent
Jusqu'à 9 caméras connectées
Compatible Mobiles / Tablette / PC
Image & Son interactif
Large zone de surveillance
Vision de Nuit
Compatible avec alarmes, sirènes
et autres périphériques électroniques

Guide d'installation rapide de la caméra IP

1. Connexion matérielle
Cette caméra IP et son logiciel sont conçus pour Windows XP / Vista / 7. Veuillez suivre ces instructions pour installer et utiliser votre nouveau dispositif.

a) Branchez la caméra IP à votre routeur via la norme câble réseau RJ45, et branchez l'alimentation électrique. Votre ordinateur doit être connecté au routeur.



b) Positionner la caméra IP à un endroit approprié.

2. **Accès Caméra IP Via un navigateur Web**

a) Insérez le disque du logiciel dans votre ordinateur, rentrez dans le dossier « English » et doule-cliquez sur « Search tool ».



b) Conservez les mêmes paramètres de passerelle, serveur DNS, adresse IP de la caméra IP que ceux de l'ordinateur actuel, si ce n'est pas le cas, cliquez sur « update » pour terminer le réglage, puis cliquez sur Ouvrir accéder à la caméra via le réseau local.
L'accès via le réseau local se réfère à l'adresse d'accès LAN;
L'accès extérieur se réfère l'adresse d'accès au WAN.

c) Ouvrez votre navigateur internet et allez à l'adresse : http://ADRESSE_IP_INTERNE:PORT (tel que vous l'avez renseigné dans la configuration. Il existe quatre modes de connexion: Mode ActiveX pour le navigateur Internet Explorer, le mode Server Push pour Firefox et Google Chrome, et le mode Téléphone mobile mode pour navigateur mobile qui gèrent le Javascript tels que les iPod Touch / iPhone 2G, 3G, 3GS, 4 et Ipad.

Dans notre exemple il faudra entrez http://192.168.1.43:80.

Et rentrez comme login/nom d'utiliateur admin

Le mot de passe est vide par defaut.


Sécurité de Windows
Le serveur 192.168.1.43 à l'adresse ipcamera_00C6FB00678E requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Avertissement : ce serveur requiert que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe soient envoyés de façon non sécurisée (authentification de base sans connexion sécurisée).
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Mémoriser ces informations
OK
Annuler

d) Sélectionnez l'un mode d'affichage (selon votre navigateur). Une fenêtre de connexion vous demandera vos identifiants : Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe, puis cliquez sur OK pour vous connecter (Par défaut : utilisateur = admin, pas de mot de passe). Si vous avez sélectionné ActiveX (Internet Explorer), vous devez installer un logiciel avant de pouvoir accéder à la caméra (cliquez sur le texte en rouge l'écran, téléchargez et installez ce logiciel – puis actualisez la page).

English | Svenska | Spanish | Deutsch | French | Italian | 简体中文 | 繁體中文
Choix de la langue
ActiveX Mode (For IE Browser)
Sign in Cliquez ici si vous utilisez Internet explorer et installez Active X
Server Push Mode (For FireFox, Google Browser)
Sign in Cliquez ici si vous utilisez Firefox-Chrome etc...
Mobile Mode
Sign in Si vous utilisez un appareil mobile
attention:
propose using 1024 * 768 screen resolution

e) Avant de pouvoir accéder à la caméra par accès externe (hors de votre réseau local), veuillez vous référer à votre manuel utilisateur de votre routeur pour savoir comment ouvrir les ports pour permettre l'accès à Internet à la caméra.
Dans le cas ou vous avez une box (Orange-Free-SFR-Bbox) veuillez-vous connectez dessus ou sur votre interface web pour ouvrir les ports.

f) Après avoir terminé l'installation, vous pouvez contrôler la caméra IP avec déplacements, prendre un instantané, enregistrer, écouter et même parler via l'interface web, vous pouvez également ajuster la résolution, le mode, la luminosité, le contraste comme vous le souhaitez.



Sur la partie droite de cette page vous avez différents menu qui vous permettent d'enregistrez, de prendre une photo d'écouter et de parler.
Le dernier menu en bas vous permet au besoin de rentrer et de modifiez la configuration de l'équipement et de gérer la connexion Wifi.

Pour plus d'info concernant la configuration veuillez-vous rendre sur le mode d'emploi qui est disponible dans le CD.

Configuration

1. cliquer sur l'engrenage en bas à droite pour accéder à la configuration :
à chaque modification de paramètre, il faut cliquer sur le bouton « Envoyez » pour les enregistrer. Si besoin la caméra redémarrera automatiquement en 30 secondes.

Voici la page qui apparait lorsque vous cliquez sur l'engrenage :

Statut du périphérique	
ID system	00C6FB00678E
Version du Firmware	0.37.2.38
Version interface web	0.9.4.12
Alias	Anonyme
Statut de l'alarme	None
Statut DDNS	Inactif
Statut UPnP	Pas de réponse
P2P Statut	Aucune action
MSN Status	No Action
Actualiser	

2. dans Configuration alias, donner un nom à la camera (IPCAM1, IPCAM2, …)

3. dans « Date et Heure », vérifier les paramètres :



4. dans « Configuration des itlisateurs », créer ou modifier les utilisateurs qui auront accès à la caméra :



5. dans «Configuration du réseau» on retrouve les paramètres de base :



Sur notre exemple DHCP est coché si vous décochez il vous est possible de modifiez les paramètres réseau et changez d'adresse IP LAN.

6. dans « LAN sans fil », on paramètre le réseau wifi à utiliser :
cliquer sur « SCAN », sélectionner le réseau que l'on veut remplir le mot de passe



7. Dans « Configuration ADSL » c'est si votre caméra est connectée à un routeur directement connecté à
internet
8. Dans « Configuration DDNS » c'est si vous voulez utiliser un service de DynDns (Voir sur Google)
9. Dans « Configuration mail », on paramètre le serveur d'envoi de mails :
remplir expéditeur, recepteur1, serveur SMTP, cette info dépend de votre provider
http://www.commentcamarche.net/faq/893-parametres-de-serveurs-pop-imap-et-smtp-des-principaux-fai



10. Dans « Configuration FTP » à remplir si besoin d'envoyer les images sur un ftp

11. Dans « Configuration Alarme », activer si besoin la détection de mouvement, cocher la case « Detection mouvement » pour recevoir un mail avec les captures d'écran :



12. Dans « PT paramètres », activez la possibilité de prendre le contrôle de la caméra ou non.
13. Les menu Configuration décodeur et Mise a jour Firmware ne sont pas utilisé.
14. Backup et restaurez firware sont a utilisé si vous voulez enregistrez votre configuration et la rechargez si nécessaire.
15. Débrancher la caméra de la BOX, avec le Wifi, elle est maintenant indépendante (la débrancher / rebrancher pour la réinitialiser)

Accès externe

16. Avec le navigateur internet, aller ensuite sur http://1ip.fr/

17. Pour accéder à votre caméra « de l'extérieur », c'est-à-dire en n'étant pas connecté au mêmeréseau, il suffit d'aller sur le site http://monadresseip:81(port 81 configuré sur la premiere camera) pour accéder à votre caméra n° 1 ouvrez http://monadresseip:82 (port 82 configuré sur la premiere camera) pour accéder à la caméra n° 2 « monadresseip » est celle que vous avez récupéré sur le site « 1ip.fr »

18. Tapez le nom d'utilisateur (admin ou autre) et vous accédez à la caméra et ses réglages

19. VOUS NE POURREZ ACCEDER A CETTE IP EXTERIEUR SEULEMENT SI VOUS N'ETES PAS CONNECTE AU MEME RESEAU !
De plus il est nécessaire de faire l'ouverture de port sur votre routeur ou sur votre Box.
Faite une recherche sur Google pour une aide à l'ouverture de port.

iPhone / iPad

20. Téléchargez l'application CamViewer (gratuite) _
http://itunes.apple.com/us/app/camviewer-for-ip-webcams-audio!/id416551665?mt=8
21. Cliquer sur +
22. Name : camera 1 externe
23. Address : http://monadresseip:81 (ou monadresseip :82 ….)
24. Username : admin (ou autre)
25. Password : celui que vous avez mis
26. Connection : audio, c'est une option a achetez si vous voulez
27. Cliquer sur Done

28. Pour ajouter un accès « interne », c'est-à-dire connecté sur le meme réseau :
29. Cliquer sur +
30. Name : camera 1 internet
31. Adresse : http://192.168.1.81:81 (ou http://192.68.1.82:82...)
32. Username, Password, Connection : idem
33. Cliquer sur Done
34. Cliquer sur la caméra, et vous etes connecté, et pouvez piloter la caméra avec les flèches.